ONKYO®

9チャンネルアンプ

PA-MC5501

取扱説明書

はじめに2	
操作の概要8	
接続について12	
その他19	

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、 正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、 オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切 に保管してください。

特長

- ■全チャンネル 200W 6Ω (20Hz~20,000Hz) 全高調波歪率 0.05%以下
- ■THX™ Ultra2™1規格に準拠
- ■再生周波数の広帯域化を図るWRAT (Wide レンジ アンブリファイアー テクノロジー Range Amplifier Technology) 搭載
- 3段インバーテッドダーリントン回路を採用
- ■トロイダルタイプのトランスを採用した強力な電源回路
- ■全てのチャンネルに音質コンデンサを採用
- ■低インピーダンス設計の為に、銅バスプレートを 採用
- ■金メッキスピーカー端子/XLR入力端子および真 鍮削り出し金メッキRCA入力端子採用
- ■大電流に対応した大型トランジスタを採用
- ■銅箔厚70μの基板を採用し、大電流に対応、低インピーダンス化を実現

- ■入力信号が無く、無操作の状態で一定時間経つ と、本機が自動的にスタンバイ状態に移行する、 自動スタンバイ機能搭載
- ■AVコントローラーとの組み合わせにより、別室 で異なるソースを楽しめるゾーン2/ゾーン3機能 に対応²
- ■AVコントローラーとの組み合わせにより、精度 の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接続 が可能²
- 12Vトリガー入力端子
- ■アルミ製フロントパネル
- ■着脱式電源コード

THX

THXおよびTHXロゴは、THX社の商標または登録商標です。

*2 お使いの AV コントローラーに依存します。

目次

はじめに 特長..... 付属品 3 安全上のご注意......4 使用上のご注意......7 操作の概要 早見操作ガイド......8 前面パネルと後面パネル.....9 前面パネル.....9 後面パネル......10 接続について 接続をする......12 スピーカーを接続する12 XLR型出力端子と接続する......14 RCA型出力端子と接続する......15 バイアンプ接続をする16 マルチルーム接続をする17 その他 困ったときは.......19 仕様19


修理について......裏表紙

付属品


本機に以下の付属品が含まれているかどうかを確認してください。()内の数字は個数を表します。



電源コード… (1)



モノラルミニプラグ付ケーブル (1.8m) … (1) (12Vトリガー端子の接続に使用します。)



スピーカーコード用ラベル…(1)

取扱説明書(本書)…(1)

保証書…(1)

オンキョーご相談窓口・修理窓口のご案内…(1)

ユーザー登録カード…(1)

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご 使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定される 危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分 して説明しています。



誤った使いかたをすると、火 災・感電などにより死亡、また は重傷を負う可能性が想定され る内容です。



誤った使いかたをすると、けが をしたり周辺の家財に損害を与 える可能性が想定される内容で

絵表示の見かた

△ 記号は「ご注意くださ い」という内容を表してい ます。





高温注意

感電注意

○記号は「~してはいけな い」という禁止の内容を表 しています。





分解禁止

ぬれ手禁止

● 記号は「必ずしてくださ い」という強制内容を表 し ています。

体の入った容器を置かない





をコンセン

トから抜く

故障したまま使用しない、異常が起きた らすぐに電源プラグを抜く



をコンセン

トから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする
- 本機を落としてしまった
- 本機内部に水や金属が入ってしまった このような異常状態のまま使用すると、火 災・感電の原因となります。 すぐに電源プラ グをコンセントから抜いて販売店に修理・点 検を依頼してください。

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電 の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 水場での •雨や雪などかかかることとこれ 使用禁止 •本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろう そくなどを置かない

■水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液



水濡れ禁止

カバーははずさない、分解、改造しない



火災・感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼して ください。

分解禁止

接続、設置に関するご注意

■通風孔をふさがない、放熱を妨げない



禁止

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケース の上部や底部などに通風孔があけてありま す。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火 災ややけどの原因となることがあります。

押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 設置して使用しない

(本機の天面、横から20cm以上、背面から 10cm以上のスペースをあける)

- 逆さまや横倒しにして使用しない
- 布やテーブルクロスをかけない
- じゅうたんやふとんの上に置いて使用しな い

電源コード・電源プラグに関するご注意

■電源コードを傷つけない



- 電源コードの上に重い物をのせたり、電源 コードが本機の下敷にならないようにする
- 傷つけたり、加工したりしない
- 無理にねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具などに近づけない、加熱しない 電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線な ど)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。

■電源プラグは定期的に掃除する



電源プラグにほこりなどがたまっていると、 火災の原因となります。電源プラグを抜い て、乾いた布でほこりを取り除いてくださ い。

必ずする

⚠警告

使用上のご注意

■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



火災・感電の原因となります。特に小さなお 子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 本機の通風孔から異物を入れない
- 本機の上に通風孔に入りそうな小さな金属物を置かない

■長時間音がひずんだ状態で使わない



アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

■雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、 電源プラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止

■長時間大きな音で使用しない



本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長期間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。

接続、設置に関するご注意

■不安定な場所や振動する場所には設置しない



強度の足りないぐらついた台や振動する場所 に置かないでください。

本機が落下したり倒れたりして、けがの原因 となることがあります。

禁止

■本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ 出るような大きなものを置かない



バランスがくずれて倒れたり落下して、けが の原因となることがあります。また、本機に 乗ったりしないでください。

禁止

■配線コードに気をつける



配線された位置によっては、つまずいたり 引っかかったりして、落下や転倒など事故の 原因となることがあります。

注意

電源コード・電源プラグに関するご注意

■表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する



本機を使用できるのは日本国内のみです。 表示された電源電圧以外で使用すると、火 災・感電の原因となります。

必ずする

■電源コードを束ねた状態で使用しない



発熱し、火災の原因となることがあります。

禁止

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。 プラグを持って抜いてください。

禁止

■長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

電源プラグ をコンセン トから抜く

1 注意


■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し 込む



差し込みが不完全のまま使用すると、感電、 発熱による火災の原因となります。 プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセン トは使用しないでください。

禁止

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

■お手入れの際は電源プラグを抜く



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

電源プラグ をコンセン トから抜く

使用上のご注意

■通風孔の温度上昇に注意



本機の通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。

電源が入っているときや、電源を切った後しばらくは通風孔付近にご注意ください。

高温注意

■音量を上げすぎない



突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホンを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。

始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな 音が出て耳を傷めることがあります。音量 は少しずつ上げてご使用ください。

移動時のご注意

■移動時は電源プラグや接続コードをはずす



コードが傷つき火災や感電の原因になります。

電源プラグ をコンセン トから抜く

■本機の上にものを乗せたまま移動しない



本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。 落下や転倒してけがの原因となります。

禁止

■持ち運びは2人以上で行う



本機は非常に重いので、持ち運びは2人以上 で行ってください。

必ずする

■機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。

本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■本機のお手入れについて

- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞう きんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

使用上のご注意

本機をお使いになる前に、「安全上のご注意」(**4**~**6**ページ)とあわせて、下記の注意事項もよくお読みください。

通風について

使用中、本機はかなり熱くなります。過度な温度上昇は、 アンプの性能を損なうことがあります。

過度な温度上昇を防止するには、空気の流れを良くして、 放熱をすることが大切です。

ご注意

- 本機を空気がこもりがちな狭いラックや、押し入れには 入れないでください。
- 本機を暖房機などの熱源から離して設置してください。
- 本機の上下に他の機器等を重ねて置かないでください。
- 本機のカバーには換気用の通風孔があり、内部の温度上昇を防ぐように設計されています。これらの通風孔は絶対にふさがないでください。

棚に収納する場合は、棚の背面の上下に換気口を開け、通風をよくするか、ファンを使って空気を循環させてください。目安としては、音声信号入力待ちの状態にあるときに本機の上部が熱すぎて触れることができなければ、換気を改善する必要があります。

設置する場所と空間

本機を設置する場所の床や、特に棚やラックに収納する場合は、重さに耐えうるだけの強度があることを確認してから設置してください。

本機の背面には、電源コードをはじめ、その他の接続ケーブルのための適切な空間が必要です。これらのコードやケーブル類を無理に折り曲げたり、力をかけたりせずにすべてのケーブルを収納するには、10センチメートル以上の空間が必要です。

本機をテレビやラジオの近くに設置しないでください。テレビやラジオに雑音や映像の乱れが生じることがあります。

電源コードについて

付属の電源コード以外は使用しないでください。付属の電源コードは本機のために特別に設計されたものですので、 他の機器には使用しないでください。

壁コンセント以外のコンセントには接続しないでください。

接続するスピーカーについて

スピーカーはインピーダンスが 4Ω 以上のものを接続してください。 4Ω 未満のスピーカーを接続すると、アンプが故障することがあります。

お手入れ

フロントパネル、リアパネル、カバーは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと、乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。傷がついたり、文字が消えたりすることがあります。 引火性または可燃性の洗剤も使用しないでください。

引火性または可燃性の洗剤も使用しないでください。 また、リアパネルの入出力端子のお手入れに、接点復活剤 は使用しないでください。樹脂が劣化することがありま す。

その他

次のことは絶対にしないでください。

- 放送設備用や楽器用のアンプとしては使用しないでください。
- 本機の電源として、発電機、DC/ACコンバーター、 AC/ACコンバーターやトランスを使わないでください。
- 入力端子または入力ケーブルの先端を指で触れて、通電を確かめるようなことは絶対にしないでください。感電の危険性だけでなく、スピーカーの故障の原因となります。
- •出力端子どうしや、出力端子とリアパネルをショートさせないでください。
- カバーを外さないでください。
- 小さな子どもの手の届く所に設置しないでください。

雷が鳴ったら

電源プラグやカバー、また本機に接続している機器類に触れないでください。

早見操作ガイド

ここでは、接続と操作の流れを説明します。

実際に接続や操作をするときは、次ページ以降の説明も必ずお読みください。

早見操作ガイドの内容は、ソース機器とAVコントローラー(プリアンプ)の接続など、システムの他の接続が完了している場合の手順です。

1 AVコントローラーのボリュームを下げる

電源を入れたとき突然大きな音が出るのを防ぐため、 音量は絞っておいてください。

2 スピーカーを本機に接続する

スピーカーコードを使って接続します。 各コードの極性(+)/(-)は正しく接続してください。接続を間違えると、定位感が損なわれたり、 位相が逆になったりします。

3 INPUT SELECT (入力切り換え) スイッチで、XLRコネクター(バランス入力端子)またはRCAコネクターを選ぶ

AVコントローラーと本機を接続するケーブルのタイプに合わせて切り換えます。本機には各チャンネルごとにXLRコネクターとRCAコネクターがあり、ケーブルのタイプやAVコントローラーの機能に応じて切り換えることができます。

ご注意

- 本機の電源を入れた状態でINPUT SELECTスイッチを切り換えないでください。
- **4** AVコントローラーを本機に接続する 手順3で選んだ入力方式に合わせて、AVコントロー ラーの出力を本機の対応する入力端子に接続します。

ご注意

- もう一方の入力端子には何も接続しないでください。
- **5** 付属の電源コードを本機と壁コンセントに接続する

プラグはしっかり奥まで差し込んでください。

♠ ON/STANDBYボタンを押す

このスイッチを押すと、ONインジケーターが白色に約5秒間点滅した後、点灯します。

12V TRIGGER IN端子にケーブルを接続している場合は、接続する機器の電源オン/オフに連動します。

7 AVコントローラーのボリュームを徐々に上げる


ご注意

スタンバイ

めON/STANDBYボタンを押したあと、音が出るまで 約10秒かかります。その間はボリュームを上げないで ください。

以降の操作については、AVコントローラーおよび接続機器の取扱説明書をご覧ください。

前面パネル



① OON/STANDBYボタン

本機の電源をオン/スタンバイします。

ご注意

- 本機の電源をスタンバイにしたあと、再度電源をオンに するときは、電源をスタンバイにして数秒以上たってか ら電源をオンにしてください。
- ② ONインジケーター

本機の電源をオンにすると白色に約5秒間点滅した後、 点灯します。このインジケーターが白く点灯している 時は、本機の電源が入った状態で演奏が可能です。

ご注意

- のON/STANDBYボタンを押して本機の電源をオンにしても、ONインジケーターが点灯していない場合は、本機の電源コードが正しく接続されているか、あるいはヒューズが切れていないか、お確かめください。それでも点灯しない場合は、電源を切り、電源コードを外してお買い上げ店またはオンキヨーオーディオコールセンターへご連絡ください。
- の ON/STANDBY ボタンを押しても電源が入らない、または電源がすぐに切れる場合は、本機の保護回路が働いています。スピーカーコードがショートしたり本機の温度が上昇しすぎると保護回路が働きますので、すぐにコンセントから電源コードを抜いてください。すべてのスピーカーコードと入力ソースの接続を確認して異常がなければ、電源コードを抜いた状態で1時間待ちます。そのあと、電源コードを差し込んで、本機の電源を入れてください。それでもなお電源が切れる場合は、電源コードを抜いて、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

▲ 警告


煙が出ている、変なにおいがする、異様な音がするなど、少しでも異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

後面パネル

本機は9チャンネルの独立したパワーアンプで構成されており、各アンプはそれぞれの入力信号に対して、同じ音質と同じ性能を実現します。で使用の際には、各チャンネルに音声信号を入力し、スピーカーを接続してください。


ご注意

- 電源コードは、他のすべての接続が終わるまで接続しないでください。
- 接続する機器に付属の取扱説明書も必ずお読みください。
- 電源を入れた状態で入力端子または出力端子に接続することは絶対におやめください。
- •電源を入れる前に、必ずAVコントローラー(プリアンプ)のボリュームを完全に絞ってください。



① バランス入力端子(XLRコネクター)


バランス出力端子を持つAVコントローラーを接続します。



グランド端子コネクター:シャーシ接地ピン配列は上記のとおりです。(AES規格準拠)接続時は、AVコントローラーの取扱説明書をご覧になり、出力端子のピン割り当てが本機に対応していることをご確認ください。オンキヨー製AVコントローラーPR-SC5509は対応しています。

出力端子にケーブルを接続する

ピンの位置を合わせてカチッと音がするまで端子を差し込みます。ケーブルを軽く引っ張り、完全に接続されているかどうか確認してください。



出力端子からケーブルをはずす

コネクターのボタンを押しながら、矢印の方向にケーブルを引っ張ります。

PUSH部分を押しながら、引っ張る



ご注意

- バランス接続にするときは、INPUT SELECTスイッチを上側(バランス入力端子側)に切り換え、市販のXLRタイプのバランスケーブルを使って、AVコントローラーと本機を接続します。
- RCA入力端子(RCAタイプ)には、何も接続しないでください。


② INPÚT SEĽÉCTスイッチ

各チャンネルの音声入力端子を選びます。 上側に倒すと、バランス入力が選択されます。 下側に倒すと、RCA入力が選択されます。

ご注意

- 電源を入れた状態では、入力を切り換えないでください。
- 選択していない方の入力端子には、何も接続していない ことをお確かめください。
- ③ アンバランス入力端子(RCAタイプ)

AVコントローラーのRCA出力端子(RCAタイプ)と 接続します。



ご注意

- この接続をするときは、INPUT SELECTスイッチを下 側(RCA入力端子側)に切り換え、市販のオーディオ用 ピンコードを使って、AVコントローラーと本機を接続 します。
- バランス入力端子には、何も接続しないでください。

④ OÚTPUT端子 (スピーカー出力)

左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右 サラウンドスピーカー、左右サラウンドバックスピー カー、左右フロントハイ/ワイドスピーカーを接続す る端子です。

FRONTスピーカー端子とFRONT HIGH/WIDEス ピーカー端子には、それぞれフロントスピーカーとフ ロントハイ/ワイドスピーカーを接続できます。また、 バイアンプ接続に対応したスピーカーを接続し、低音 域と高音域の音質を向上させることもできます。「バ イアンプ接続をする」をご覧ください (→ P.16)。

⑤ SPEAKER IMPEDANCEスイッチ

スピーカーのインピーダンスを選びます。

4 Ω : スピーカーのインピーダンスが4 Ω 以上、6 Ω 未 満の場合に選びます。

6 Ω : スピーカーのインピーダンスが6~16 Ω の場合 に選びます。

⑥ AUTO STANDBYスイッチ

自動スタンバイ機能がオンのとき、入力信号がない状 態で本機を3時間操作しないでいると、自動的にスタ ンバイ状態に移行します。この場合、本機に信号を入 力しても、電源は自動的に入りません。再び本体の電 源を入れるには、o**ON/STANDBY**ボタンを押して ください。

本機後面パネルのAUTO STANDBYスイッチで、 機能のオン/オフを設定することができます。 初期設定:オフ


ご注意

- 12Vトリガー接続で本機をご使用のときは、自動電源オ フ機能は働きません。
- 自動電源オフ機能によってスタンバイ状態に移行する 10秒前から、本機のONインジケーターが点滅します。
- ソースによっては、再生中にスタンバイ状態に移行する ことがあります。

⑦ 12V TRIGGER IN端子


他機の12Vトリガー出力端子と接続し、本機をコント ロールします。接続した他機の電源オン/スタンバイ に連動して本機の電源をオン/スタンバイします。 付属の3.5mmモノラルケーブルを使って、他機の 12Vトリガー出力端子と接続します(市販のケーブル もご利用いただけます)。

3.5mmモノラルケーブルの先端の極性は下記のとお りです。



⑧ AC INLET (AC電源入力) コネクター

付属の電源コードを本機のAC INLETコネクターに接 続してから、壁コンセントに接続します。



- 壁コンセント以外のコンセントには接続しないでくださ い。
- 付属の電源コードは、本機以外の機器には使用しないで ください。
- 電源コードは、壁コンセントに接続した状態で本機の AC INLETコネクターから抜かないでください。感電す る恐れがあります。電源コードは、接続時には最後に壁 コンセントに接続し、抜くときは最初に壁コンセントか ら抜いてください。
- 本機の電源コード以外の、すべての接続が完了している ことを確認してください。
- 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れてコ ンピューターなどの機器の動作に影響することがありま す。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコン セントに接続するようにしてください。

スピーカーを接続する

まずお手持ちのスピーカーを配置してください。次に本機 との接続をします。スピーカーの取扱説明書をご覧になり ながら、正しい配置と接続をしてください。

サラウンド再生には、スピーカーシステムの構成内容と配置を対応したものにする必要があります。

また、接続するスピーカーの許容入力が小さいときは、大 音量は出せません。過大入力により、スピーカーが壊れる ことがあります。

ご注意

スピーカーの接続が完了後、AVコントローラーの電源 を入れ出力チャンネルを設定してください。

スピーカーコード用ラベルを取り付ける

スピーカー端子のプラス(+)端子はすべて赤色です(マイナス(一)端子はすべて黒色です)。

スピーカー	色
左フロント	白
右フロント	赤
センター	緑
左サラウンド	青
右サラウンド	グレー
左サラウンドバック	茶
右サラウンドバック	ベージュ
左フロントハイ、左フロントワイド	白
右フロントハイ、右フロントワイド	赤

付属のスピーカーコード用ラベルも色分けされています。 上記の表を参照して、各スピーカーコードのプラス(+) 側に取り付けてください。ラベルと同じ色のスピーカー端 子にケーブルを接続するだけで、スピーカー接続を行うこ とができます。



バナナプラグのご使用について

スピーカー端子をしっかり締めてから、バナナプラグを挿 入してください。

スピーカーコードの芯線を、スピーカー端子のバナナプラ グ用の穴に直接挿入しないでください。


スピーカー接続時の注意事項

以下の注意事項をお読みいただいてから、スピーカーを接続してください。


- 本機には、インピーダンスが4~16オームのスピーカーを接続してください。インピーダンスが4オーム以上6オーム未満のスピーカーを1台でも接続するときは、必ず「SPEAKER IMPEDANCEスイッチ」を「4Ω」
- ず「SPEAKER IMPEDANCEスイッナ」を「**411**」 (→ **P.11**) に設定してください。小さいインピーダンス のスピーカーをお使いの場合、アンプのボリュームを長 時間に渡って大音量に設定して使用すると、内蔵されて いる保護回路が作動する場合があります。
- 接続は電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
- スピーカーに添付の取扱説明書をご覧ください。
- 必ず、プラス(+)端子はプラス(+)端子と、マイナス(一)端子はマイナス(一)端子と接続するようにしてください。間違って接続すると、逆位相になり再生音が不自然になります。
- スピーカーコードが、必要以上に長かったり細かったり すると、音質に影響を与えることがあります。そのよう なコードは使用しないでください。
- 4または5台のスピーカーで使用する場合、左右サラウンドスピーカーを**SURROUND**スピーカー端子に接続 いたるとしてください。**SURR BACK**スピーカー端子または

FRONT HIGH/WIDEスピーカー端子には接続しないでください。

- プラスのコードとマイナスのコードをショートさせない でください。故障の原因になります。
- コードの金属芯を本機の後面パネルと接触させないでください。故障の原因になります。



- スピーカー端子に2本以上のコードを接続しないでください。故障の原因になります。
- 1台のスピーカーを複数の端子に接続しないでください。



1 スピーカーコードの被覆を 先端から12~15mm剥 き、芯線をしっかりよじる



3 芯線を完全に挿入する



2 スピーカー端子をゆるめる



4 スピーカー端子をしっかり締める




各スピーカーは下図のように接続します。サラウンドバックスピーカーを1台しか使用しない場合は、**SURR BACK L** 端子に接続してください。

ご注意

• フロントハイまたはフロントワイドスピーカーを使用する場合は、AVコントローラーの電源を入れ使用するスピーカーの設定をしてください。

詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。




XLR型出力端子と接続する

下図は、別売のオンキヨー製AVコントローラー PR-SC5509と本機の接続例です。 詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- バランス入力端子をご使用になる場合は、RCA入力端子には接続しないでください。
- バランスケーブルは、広がらないようにしてください。ノイズが入る原因になります。

本機




RCA型出力端子と接続する

下図は、別売のオンキヨー製AVコントローラー PR-SC5509と本機の接続例です。 詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- RCA入力端子をご使用になる場合は、バランス入力端子には接続しないでください。
- ピンコードは広がらないようにしてください。ノイズが入る原因になります。
- プラグをしっかりと奥まで差し込んでください(差し込みが不完全な場合、ノイズまたは故障の原因になります)。
- 音声ケーブル、ビデオケーブルを電源コード、スピーカーケーブルに近づけないでください。ハムや雑音の原因になります。



バイアンプ接続をする

FRONTスピーカー端子とFRONT HIGH/WIDEスピーカー端子には、それぞれフロントスピーカーとフロントハイ/ワイドスピーカーを接続できます。また、バイアンプ接続に対応したスピーカーを接続し、低音域と高音域の音質を向上させることもできます。


ご注意

- お使いのAVコントローラーがバイアンプ接続に対応しているか確認してください。
- •バイアンプ接続をする場合は、メインルームは最大7チャンネル再生になります。
- バイアンプ接続をする場合は、フロントハイ/ワイドスピーカーは使用できません。
- バイアンプ接続の場合は、FRONTスピーカー出力端子にフロントスピーカーのウーファー(低音)端子を接続し、FRONT HIGH/WIDEスピーカー出力端子にフロントスピーカーのツイーター(高音)端子を接続します。
- バイアンプ接続が完了したら、AVコントローラーの電源を入れ、バイアンプの設定をしてください。詳細については、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
- RCA接続によるバイアンプ接続もできます。

重重

- バイアンプ接続する場合、スピーカーのツイーター(高音)端子とスピーカーのウーファー(低音)端子をつなぐ、ショート金具を必ず取り外してください。
- バイアンブ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。

AVコントローラー



マルチルーム接続をする

本機では3つのスピーカーシステムを使用できます―メインルームでサラウンド再生、別室(ゾーン2)でステレオ再生、別室(ゾーン3)でステレオ再生。この例は、AVコントローラー PR-SC5509と本機を使用した図で説明しています。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意


- お使いのAVコントローラーがマルチゾーンの機能があるか確認してください。
- ●マルチゾーン接続が完了したら、AVコントローラーの電源を入れ、マルチゾーンの設定をしてください。
- ●お使いのAVコントローラーがマルチルームのバランス出力の機能がある場合、本機にバランス入力することもできます。

■接続1

メインルーム:5チャンネルまでのサラウンド再生が可能です。

ゾーン2:2チャンネルステレオ再生が可能です。ゾーン2ではビデオ再生も可能です。


ゾーン3:2チャンネルステレオ再生が可能です。



■接続2

メインルーム:7チャンネルまでのサラウンド再生が可能です。

ゾーン2:2チャンネルステレオ再生が可能です。ゾーン2ではビデオ再生も可能です。



困ったときは

まず次のようなチェックをしてください。接続した他機に 原因がある場合もあります。他機の取扱説明書も参照しな がらあわせてご確認ください。

これらの処置をしたり他機の取扱説明書で点検しても正常 に動作しないときは、電源コードをコンセントから抜き、 お買い上げ店、またはオンキヨーオーディオコールセン ターまでご連絡ください。

■電源が入らない

- ●電源コードが本機のAC INLETコネクターに 正しく接続されていない。
 - →電源コードをAC INLETコネクターに正し く接続してください。

■電源は入るが音がでない

- 接続が誤っている。
 - →スピーカーケーブルの接続を確認してくだ さい。
 - →プラグをピンジャックにしっかりと挿入し てください。
- AVコントローラーからの信号が来ない。 →AVコントローラーからの入力信号を確認 してください。
- 入力切り換え (INPUT SELECT) スイッ チが誤った位置にある。
 - →入力切り換え (INPUT SELECT) ス イッチを正しい位置に切り換えてください。

■電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる

保護回路が動作しています。すぐにコンセ ントから電源コードを抜いてください。す べてのスピーカーコードと入力ソースの接 続を確認して異常がなければ、電源コード を抜いた状態で1時間待ちます。 そのあと、電源コードを差し込んで、本機 の電源を入れてください。 それでもなお電源が切れる場合は、電源 コードを抜いて、お買い上げ店またはオン キヨー修理窓口にご連絡ください。

▲ 警告

煙が出ている、変なにおいがする、異様な音がするな ど、少しでも異常を感じたら、すぐに電源プラグをコン セントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓 口にご連絡ください。

■PR-SC5509と接続しているとき、本機の12V トリガー機能が連動しない

• 12Vトリガー端子との接続が誤っている。 →ケーブルの接続が不完全だと連動しませ ん。正しく接続してください。

■ハム、その他の雑音が入る

• 入力ケーブルの接続が誤っている。 →入力ケーブルをピンジャックやコネクター にしっかり挿入してください。

- 電源コードや電源トランスから発する雑音が 入力ケーブルに入って雑音がでる。
 - →電源コードや電源トランスを入力ケーブル と離してください。
- ピンコードと電源コードやスピーカーケーブ ルを一緒に束ねている。
 - →ハムや雑音の原因となることがありますの で、束ねないようにご注意ください。
- 入力端子との接続が不完全または不適切で す。
 - →各チャンネルの入力端子には、バランス入 力端子かRCA入力端子のどちらか使用する ほうのみを接続し、INPUT SELECTス イッチをそちらへ切り換えてください。

アンプ(音声)部

全てのチャンネル 定格出力

200W(6Ω、全高調波歪率0.08%

以下、1ch駆動時、 20Hz~20kHz、JEITA)

全チャンネル 実用最大出力

JEITA)

ダイナミックパワー*
* IEC-60268-short-term maximum output power.

400W (3Ω、フロント) 300W (4Ω、フロント) 180W (8Ω、フロント)

0.05% 総合ひずみ率

(20Hz~20kHz ハーフパワー)

ダンピングファクター

60 (Front, 1kHz, 8Ω)

入力感度/インピーダンス 1V、47kΩ (アンバランス)

2V、22kΩ (バランス)

周波数特性 $5Hz\sim100kHz/+1dB$ -3dB(アンバランス)

110dB (アンバランス、IHF-A)

スピーカー適応インピーダンス 40~160

総合

電源・電圧 AC100V, 50/60Hz

800W 消費電力 無音時消費電力 75W 0.1W 待機時電力

最大外形寸法 435 (幅) ×198.5 (高さ) ×

446.5 (奥行) mm

質量 22.2kg

■音声入力

バランス入力 9 アンバランス入力 9

■スピーカー出力

左右フロント、センター、左右サラウンド、 左右サラウンドバック 左右フロントハイ/ブロントワイド

■コントロール端子

12Vトリガー入力 1

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に 保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べく

ださい。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶ご住所
- ▶製品名 PA-MC5501
- ▶できるだけ詳しい故障状況

■オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはオンキョー修理窓口へご相談ください。

 ご購入されたときに 修理を依頼されると			立ちます。	o
ご購入年月日: ご購入店名:	年	月	<u>日</u>	
Tel.	()	
メモ:				

ONKYO

オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:

オンキヨーオーディオコールセンター

☎ 050-3161-9555 (受付時間 10:00~18:00)

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内:http://www.jp.onkyo.com/support/

Y1107-1